



CÉLINE WRIGHT

Paris

EN VOL SUSPENSION BRANCHEMENT AU SOL

Fiche technique / Notice de montage
Assembly Notice

EN VOL - SUSPENSION BRANCHEMENT AU SOL

- Dimensions : 24 x 17 x 207 cm
- 2 Lampes LED type E27 - 1060 Lumen - 2700 Kelvin
- Puissance max : 12 Watt - Tension : 230V CE
- Dimmable
- Matières : Papier japonais, rotin, leste en marbre blanc de Carrare adouci, cordon électrique cristal longueur 2m, variateur à pied, coulistop au plafond.
- Entretien : Épousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une Micro fibre.


NOTE: POUR CHANGER L'AMPOULE, TENIR LA DOUILLE D'UNE MAIN ET CHANGER L'AMPOULE AVEC L'AUTRE MAIN.
ATTENTION RISQUE DE BRÛLURE SI L'AMPOULE EST CHAUE.

207 cm

EN VOL - HANGING LAMP GROUND CONNECTION

- Size : 24 x 17 x 207 cm.
- 2 Lamps LED type E27 - 1060 Lumen - 2700 Kelvin
 - Power max : 12 Watt - Voltage : 230V CE
 - Dimmable
- Material : Japanese paper, rattan, metal structure, polished Carrara marble leg, crystal electric cord, lenght : 2m, foot dimmer, coulistop at the ceiling.
- Maintenance : Dust regulary with a feather duster or a microfiber.

TO CHANGE THE BULB, HOLD THE FITTING WITH ONE HAND AND CHANGE THE BULB WITH THE OTHER HAND.



INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballer délicatement le luminaire.
- Fixer le coulistop au plafond à l'aide de vis adaptées.
- Passer le câble de suspension dans le 'coulistop'
- Visser le 'coulistop' dans le corps.
- Vous pouvez régler la hauteur du luminaire en faisant coulisser le câble de suspension dans le 'coulistop'.

(figure 1)

MONTAGE DE L'ABAT JOUR

- Pour mettre les ampoules, dévisser le bouton de fermeture maintenant les deux abats jours.

(figure 2)

- Écarter délicatement les deux cotés puis passer votre main et visser l'ampoule. Refermer l'abat jour de la même manière.

- Placer le leste en insérant le câble de suspension dans le coulistop sous le luminaire. Presser sur le coulistop pour rentrer ou sortir le câble à la longueur souhaitée.

(voir figure 3)




figure 1

LAMP SET UP

- Delicately take out the lamp from its packaging.
- Fix the suspension system at the ceiling with proper screws.
- Slide the cable through the system and screw the system to the part fixed at the ceiling.
- You can choose the length of the wire: press on the «coulistop» and pull or push the wire.

(figure 1)

LAMP SHADE SET UP

- Remove the clothing button that maintain together the two sides of the lampshade.
- Gently open the lampshade and screw on the bulbs. Close the lamp the same way.

(Figure 2)

- Place the marble stone under the lamp: slide the cable into the «coulistop» under the lamp. You can choose the length of the wire: press on the «coulistop» and pull or push the wire.

(figure 3)




figure 2




figure 3

