



CÉLINE WRIGHT

Paris

## CERF VOLANT

*Fiche technique / Notice de montage*

*Assembly Notice*

### Cerf volant

#### Lampe de bureau

Puissance max : 20 w bi pin G4 fournie - Tension : 12V

Matières : papier japonais maroufflé sur tarlatane, fonte de zamak noire, inox, rotin, cordon électrique noir avec variateur, longueur 2m.

Entretien : Épousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une microfibre.

L'abat-jour en origami, technique japonaise de pliage, se balance au bout d'une fine tige d'inox. Un galet en fonte noire leste le luminaire. L'abat-jour ouvert en dessous, offre un éclairage idéal pour un bureau.

NOTE: DEBRANCHER LE LUMINAIRE POUR CHANGER L'AMPOULE, TENIR LA DOUILLE D'UNE MAIN ET CHANGER L'AMPOULE AVEC L'AUTRE MAIN. TOUTE REPARATION DU SYSTEME ELECTRIQUE DEVRA ETRE EFFECTUEE PAR UN PROFESSIONNEL.

### Cerf volant

#### Desk lamp

Power max : 20 w bi pin G4 provided - Tension : 12V


Materials : Japanese paper mounted on muslin, black painted cast zamak, stainless steel, rattan, black electrical wire, length 2m equipped with a variator, length 2m.

Maintenance : Dust regularly with the aid of a feather duster or a microfiber.

The lampshade made with the origami folding technic, swings on a stainless steel stem. A black zamak casted pebble serves as a counterweight. The lampshade opened underneath provides a bright light perfect for a desk lamp.

#### NOTE:

UNPLUG THE LAMP TO CHANGE THE BULB. HOLD THE FITTING WITH ONE HAND, AND CHANGE THE BULB WITH THE OTHER HAND. ANY FIXING MUST BE DONE BY A PROFESSIONAL.



## INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballer délicatement le luminaire de son carton.
- Brancher le luminaire.

## POUR CHANGER L'AMPOULE :

- Enlever les brins de rottin après avoir retiré les joints de blocage.
- Changer l'ampoule en dévissant les vis de la douille puis en les revissant.
- Replacer l'abat jour en papier à l'identique. Replacer les brins de rottin (voir fig 1, fig 2, fig 3).

Note: Pour changer l'ampoule, tenir la douille d'une main et changer l'ampoule avec l'autre main.  
Attention risque de brûlure si l'ampoule est chaude.




figure 1




figure 2

## LAMP SET UP

- Delicately take out the lamp from its packaging.
- Plug in the lamp.

## HOW TO CHANGE THE BULB :

- Take off the two rattin rods and the two silicone rubbers.
- To change the bulb, first unscrew the two screws that hold the bulb. Hold the fitting with one hand and change the bulb with the other hand.
- Replace the paper lamp shade as it was with the two rattin rods and the four silicone rubbers (fig 1,2,3).




figure 3