



CÉLINE WRIGHT

Paris

---

## ENVOL LAMPADAIRE

*Fiche technique / Notice de montage*

*Assembly Notice*

---

### **Suspension.**

Dimensions : 24 x 17 x 198 cm - Tension 230 V

Puissance max : 2 x 10 W ampoule led E 27 angle 180° -Tension : 230V

Matières : Papier japonais, rotin, socle en marbre blanc de Carrare adouci, cordon électrique cristal longueur 2m, variateur à pied.

Entretien : Épousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une microfibre.

### **Hanging lamp.**


Size : 24 x 17 x 198 cm.

Max power 2 x 10 W, led Bulb E27 angle 180° -Voltage : 230V

Material : Japanese paper, rattan, metal structure, polished Carrara marble base, crystal electric cord, length : 2m,50, foot dimmer.

Maintenance : Dust regulary with a feather duster or a microfiber.

198 cm



24 cm

## INSTALLATION DU LUMINAIRE


- Déballer délicatement le luminaire.
- Positionner l'abat jour dans le socle.
- Viser les trois vis pour maintenir en position l'abat jour. ( figure 1 )

## MONTAGE DE L'ABAT JOUR

- Pour mettre les ampoules, dévisser le bouton de fermeture maintenant les deux abat jours. ( figure 2 )
- Écarter délicatement les deux cotés puis passer votre main et visser l'ampoule. Refermer l'abat jour de la même manière.

Note: Pour changer l'ampoule, tenir la douille d'une main et changer l'ampoule avec l'autre main.

Attention risque de brûlure si l'ampoule est chaude.




( figure 1 )

## LAMP SET UP

- *Delicately take out the lamp from its packaging.*
  - *Slip the metal part at the bottom of the lampe shade into the base.*
  - *Tighten the three screws to fix the lampshade to the base.*
- ( figure 1).

## LAMP SHADE SET UP

- *Remove the clothing button that maintain together the two sides of the lampshade.*
  - *Gently open the lampshade and screw on the bulbs.*
  - *Close the lamp the same way. (Figure 2)*
- *To change the bulb, hold the fitting with one hand and change the bulb with the other hand.*



(figure 2 )