



CÉLINE WRIGHT

Paris

ENVOL SUSPENSION

Fiche technique / Notice de montage

Assembly Notice

Suspension.

Dimensions : 24 x 17 x 207 cm

Puissance max : 2 x 10 W ampoule led E 27 angle 180° -Tension : 230V

Matières : Papier japonais, rotin, leste en marbre blanc de Carrare adouci,
cordon électrique cristal longueur 2m, variateur à pied, coulistop au plafond.

Entretien : Épousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une microfibre.


Hanging lamp.

Size : 24 x 17 x 207 cm.

Max power 2 x 10 W, led Bulb E27 angle 180° -Voltage : 230V

Material : Japanese paper, rattan, metal structure, polished Carrara marble leg,
crystal electric cord, length : 2m, foot dimmer, coulistop at the ceiling.

Maintenance : Dust regulary with a feather duster or a microfiber.




INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballer délicatement le luminaire.
- Fixer le coulistop au plafond à l'aide de vis adaptées.
- Passer le câble de suspension dans le 'coulistop'
- Visser le 'coulistop' dans le corps.
- Vous pouvez régler la hauteur du luminaire en faisant coulisser le câble de suspension dans le 'coulistop'.
(voir figure 1).

MONTAGE DE L'ABAT JOUR

- Pour mettre les ampoules, dévisser le bouton de fermeture maintenant les deux abat jours. (figure 2)
- Écarter délicatement les deux cotés puis passer votre main et visser l'ampoule. Refermer l'abat jour de la même manière.
- Placer le leste en insérant le câble de suspension dans le coulistop sous le luminaire. Presser sur le coulistop pour rentrer ou sortir le câble à la longueur souhaitée.
(voir figure 3).

Note: Pour changer l'ampoule, tenir la douille d'une main et changer l'ampoule avec l'autre main.
Attention risque de brûlure si l'ampoule est chaude.



(figure 1)


LAMP SET UP

- *Delicately take out the lamp from its packaging.*
- *Fix the suspension system at the ceiling with proper screws.*
- *Slide the cable through the system and screw the system to the part fixed at the ceiling.*
- *You can choose the length of the wire: press on the «coulistop» and pull or push the wire.*
(See figure 1)


LAMP SHADE SET UP

- *Remove the clothing button that maintain together the two sides of the lampshade.*
- *Gently open the lampshade and screw on the bulbs.*
Close the lamp the same way. (Figure 2)
- *Place the marble stone under the lamp: slide the cable into the «coulistop» under the lamp. You can choose the length of the wire: press on the «coulistop» and pull or push the wire. (See figure 3.)*

- *To change the bulb, hold the fitting with one hand and change the bulb with the other hand.*



(figure 2)



(figure 3)