



CÉLINE WRIGHT

PARIS

LUNE

Fiche technique / Notice de montage

Assembly Notice

LUNE


Dimensions: 11x11x250 cm

Ampoules conseillées: bi- pin G4 20W max ⚡

Tension : 12V CC

Entretien: à l'aide de l'embout à brosse, épousseter régulièrement avec un aspirateur.

Quatre petites planètes en orbite autour d'un câble tendu. Les boules de papier japonais, à la texture lunaire sont modelées à la main et réglables en hauteur.



INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballer délicatement le luminaire et l'accrocher au plafond.
- Régler la hauteur grâce au serre câble.
- Brancher le luminaire sur une prise au sol.
- Pour changer l'ampoule, retirer le brin d'inox qui maintient la boule puis le replacer à l'identique.

Replacer le brin d'inox en passant successivement à travers la boule de papier, les deux trous du support en silicone, puis le deuxième trou de la boule de papier (figure 1).

S'assurer que l'ampoule soit bien dirigée vers le centre de la boule (figure 2).

Note: Pour changer l'ampoule, tenir la douille d'une main et changer l'ampoule avec l'autre main.

Attention risque de brûlure si l'ampoule est chaude.

Toute réparation du système électrique devra être effectuée par un professionnel.




figure 1




figure 2