



CÉLINE WRIGHT

PARIS

MINI COCON - Socle bois

Fiche technique / Notice de montage

Assembly Notice

MINI COCON - Lampe à poser


Puissance max : Led G9 3w - Tension 230V CE
Matières : Papier japonais, socle en noyer, aimant cordon électrique cristal 2m.
Entretien: Épousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une microfibre.

NOTE : DÉBRANCHER LE LUMINAIRE POUR CHANGER L'AMPOULE, TENIR LA DOUILLE D'UNE MAIN ET CHANGER L'AMPOULE DE L'AUTRE MAIN. TOUTE RÉPARATION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DEVRA ÊTRE ÉFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL.

MINI COCOON - Table lamp

Power max : Led 3 w G9 bulb - Voltage: 230V CE
Materials: Japanese paper, base wood, magnet, crystal electric cord length 2m.
Maintenance : Dust regularly with a feather duster or a microfiber.

NOTE: SWITCH OFF THE LAMP TO CHANGE THE BULB. WE REMIND YOU THAT FOR YOUR SAFETY, ANY REPARATION OF THE ELECTRICAL SYSTEM MUST BE DONE BY A PROFESSIONAL.



INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballez délicatement le luminaire.
- Placer l'ampoule.
- Aimanter l'abat-jour sur la plaque.

Note: Pour changer l'ampoule, tenir la douille d'une main et changer l'ampoule avec l'autre main.
Attention risque de brûlure si l'ampoule est chaude.

LAMP SET UP

- Delicately take out the lamp from its packaging.
- Fix the bulb.
- Fix the paper shade to the metal plate with the aid of the magnets.

Note: To change the bulb, hold the fitting with one hand and change the bulb with the other hand.

