



CÉLINE WRIGHT

PARIS

## NID

### Fiche technique / Notice de montage

### Assembly Notice

#### NID - APPLIQUE

- Dimensions: 22 X14 X 50 cm.
- 1 Lampe LED type E14 - 400 Lumen - 2700 Kelvin
- Puissance max : 4 Watt - Tension : 230V
- Dimmable
- Matières : Papier japonais et inox, structure en fil d'acier blanc.
- Entretien: À l'aide de l'embout à brosse, épousseter régulièrement avec un aspirateur.

NOTE: POUR CHANGER L'AMPOULE, TENIR LA DOUILLE D'UNE MAIN ET CHANGER L'AMPOULE AVEC L'AUTRE MAIN. ATTENTION RISQUE DE BRÛLURE SI L'AMPOULE EST CHAUDE.  
TOUTE RÉPARATION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL.

#### INSTALLATION DU LUMINAIRE

- 1- Déballer délicatement le luminaire.
- 2- Fixer la structure au mur à l'aide d'une vis.
- 3- Mettre l'ampoule E14 et brancher le domino.
- 4- Enfiler la coque sur la structure puis passer la tige en carbone à travers les trous de la coque et les œillets de la structure.

#### NID - WALL LIGHT

- Size : 22 x 14 x 250 cm
- 1 Lamp LED type E14 - 400 Lumen - 2700 Kelvin
- Power max : 4 Watt - Voltage : 230V
- Dimmable
- Material : Japanese paper, inox, white steel cord structure.
- Maintenance: Using the brush tip, dust regularly with a vacuum cleaner.

NOTE: TO CHANGE THE BULB, HOLD THE SOCKET WITH ONE HAND AND CHANGE THE BULB WITH THE OTHER HAND. ATTENTION RISK OF BURNING IF THE BULB IS HOT. ANY REPAIRS TO THE ELECTRICAL SYSTEM MUST BE CARRIED OUT BY A PROFESSIONAL.

#### LAMP SET UP

- 1- Carefully unpack the luminaire.
- 2- Secure the structure to the wall with a screw.
- 3- Put the bulb E14 and plug the domino.
- 4- Thread the shell onto the structure and then pass the cardone rod through the shell holes and the eyelets of the structure.

