




CÉLINE WRIGHT

Paris

ZEN SUSPENSION

Fiche technique / Notice de montage

Assembly Notice



Zen

Suspension

Petit modèle : Puissance : 2 x 9 w fluocompacte E14 - Tension : 230V

Moyen modèle : Puissance : 2 x 15 w fluocompacte E27 - Tension : 230V

Grand modèle : Puissance : 2 x 23 w fluocompacte E27 - Tension : 230V

Matières : Papier japonais, câble électrique cristal, platine inox brossé.

Entretien : Épousseter régulièrement avec un plumeau naturel
ou une microfibre.

Luminaire lentiforme et généreux suspendu par des aimants à un câble tubulaire
cristal.

Zen

Hanging lamp.

Small size : Power max : 2 x 9 w E14 compact fluorescent light bulb

- Tension : 230V

Middle Size : Power max : 2 x 15 w E27 compact fluorescent light bulb

- Tension : 230V

Big size : Power max : 2 x 23 w E27 compact fluorescent light bulb

- Tension : 230V

Materials : Japanese paper, brushed stainless steel plate, crystal electric cord.

*Maintenance : Dust regularly with the aid of a feather duster or a
microfiber.*

Generous lentiform paper lamp hanged by two magnets.

INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballer délicatement le luminaire. Fixer la patte au plafond à l'aide de vis adaptées. Connectez les dominos. Vous pouvez régler la hauteur du luminaire en faisant coulisser le câble électrique dans le serre câble en le desserrant. Vissez le boîtier à l'aide des vis latérales. Mettre les ampoules. (voir figure 1)

MONTAGE DE L'ABAT-JOUR

- Aimanter l'abat-jour à la structure après avoir mis les ampoules. Vous pouvez régler l'équilibrage de la lampe en déplaçant latéralement la structure aimantée dans l'abat jour .figure 2.
- Pour changer l'ampoule faire l'opération inverse.

Note: Pour changer l'ampoule, tenir la douille d'une main et changer l'ampoule avec l'autre main.
Attention risque de brûlure si l'ampoule est chaude.




figure 1

LAMP SET UP

- Delicately take out the lamp from its packaging.
- Fix the metal box at the ceiling with proper screws.
- Connect the domino.
- You can choose the length of the wire: unscrew the « cable stop » in the center of the ceiling box and pull or push the wire.
- screw in the lateral screws.
See figure 1

LAMP SHADE SET UP

- Fix the lamp shade with the aid of the magnets inside the lamp shade - You can make the ballance of the lamp shade by mooving the structure sideways inside the lamp shade.
See figure 2.

- To change the bulb, hold the fitting with one hand and change the bulb with the other hand.




figure 2